



恆利肯有限公司

HURRICANE CO. LTD.,

台灣：桃園縣蘆竹鄉長安路 1 段 163 號

電話：03-2127720 傳真：03-3524476

大陸：深圳市寶安區沙井鎮

電話：0755-33807011 傳真：0755-33807013

預浸劑 P-856 A/B

活化劑 P-866

1. 浴組成：

預浸劑 P-856 A/B

P-856 A : 200 g/L

P-856 B : 70cc/L

活化劑 P-866

P-856 A : 200 g/L

P-856 B : 70 cc/L

P-866 : 3% vol

預浸劑 P-856 A/B

活化劑 P-866

1. 注 80L 純水至作業槽。

1. 注 80L 純水至作業槽。

2. 加入 20Kg 的 P-856A、7L 的 P-856B。

2. 加入 20Kg 的 P-856A、7L 的 P-856B。

3. 當 P-856A 完全溶解後，加入純水至 100L 的液面。

3. 當 P-856A 完全溶解後，邊攪拌邊加入 3L 的 P-866。

4. 加入純水至 100L 的液面。

2. 建浴程序 (100L 建浴時)：

3. 操作條件：

預浸劑 P-856 A/B

活化劑 P-866

1. 浴溫度 20~30°C (25°C)

38~40°C (39°C)

2. 時間 2 分鐘(1~3 分鐘)

5.5 分鐘(5~6 分鐘)

3. 加熱器 石英加熱器，或聚四氟乙烯旋管加熱器

石英加熱器，或聚四氟乙烯旋管加熱器

4. 槽材質 聚四氟乙烯，聚丙烯

聚四氟乙烯，聚丙烯，FRP

5. 搖擺 必須

必須

6. 水洗	---	雙重水洗
7. 液的保養	應用比重管理控制 詳細請參照 (PTH—分析 管理手冊)	以分析來管理控制 為保持操作條件，絕對禁止水的混 入，不操作時請用聚乙烯片覆蓋液 面以斷絕空氣的接觸。

4. P-856 A/B 浴管理：

(1) 補充: 依據比重管理 P-856A、P-856B 補充量。

(2) 更新溶液: 溶液中之銅濃度達 1 g/L 時，請更新。

※ 1L P-856A 溶液，在處理 10~12m² 時，作為更新基準。

或當 P-856A/B 原液總補充量達到建浴時用量的 4 倍時，請更新。

(3) 標準補充量: 對處理量 1m²，P-856A 以 28g，P-856B 以 10 mL 之補充量作為基準。

5. P-866 浴管理：

(1) 補充: 依據分析求得溶液強度，補充 P-866 原液。溶液之液面調整需用預浸劑 P-856A/B 建浴液進行，嚴禁直接以純水補充。

(2) 更新溶液: P-866 原液之總補充量達到建浴時用量的 60 倍時 (亦即 100L 溶液的情況下，補充 P-866 原液 30L 時)，或 1L 的 P-866 溶液，在處理 240~180m² 作為更新基準。

(3) 標準補充量: 對處理量 1m²，P-866 原液以 4.2 mL 補充量作為基準，