



533 消化蛋白 Peptone

§產品說明

533 消化蛋白用於 PC 板, 高分佈力的氟硼酸浴錫鉛電鍍法, 除可得良好的孔內厚度分佈外, 藥液穩定, 好控制為其特色。

§槽液配置

	最適值	範圍
錫離子	15 克/升	12-18
鉛離子	9 克/升	6-12
氟硼酸	200 克/升	100-250
硼酸	25 克/升	30-30
533	30 毫升/L	20-40ml/L

§操作條件

溫度	22°C
時間	10min
攪拌	擺動過濾循環
陰陽極面積比	1 : 2
電流密度	1.5 安培/平方公寸

§維護與控制

- 1、依鍍液色澤深淺, 及鍍層色澤均勻性判斷補充 533 控制容易。
- 2、其他含量, 依分析添加。
- 3、推薦採用氟硼酸、錫、鉛, 均為 50% (w/w)
- 4、陽極不可用鈦籃, 須用錳鎳掛鉤掛吊。